



~目次~

20

C

1.5

4 RE

7 B

記号 F1



棚管理

棚卸入力・	•	•	•	•	•2
棚番入力・	-	•	-	-	•3
ラベル要求	-	•	•	•	•4
棚卸設定 •	-	•	-	-	•5

発注管理

発注入力	•••••6
店舗発注	••••7
発注設定	••••8

移動官埋

移動入力	•••••9
廃棄入力	•••••10
移動受入	እ力 ••• 11

仕入管理

入荷入力	•••••12
返品発注	•••••13
仕入設定	•••••14

出荷管理

出荷入力 ・・・・15 出荷設定 *****16

売上管理

売上入力	••••17
精算	•••••19

Software

~

マスタ管理

売価変更	•••••20
特売設定	•••••21
値引変更	•••••22
マスタ設定	••••23

在庫照会	•••••24
通信処理	25
初期設定	

棚管理~棚卸入力~



⑤「棚位置入力なし」の場合は 棚位置が連番で自動付番されます。 ⑥Lボタンを押すと、履歴を 確認することが可能です。



⑧F2ボタンでデータを送信します。

棚管理~棚番入力~



```
    ①初期設定で「棚位置表示あり」にした場合表示、「棚位置入力あり」にした場合入力が可能です。
```

Software

1



棚管理~ラベル要求~











①棚卸入力時

「エラー」 メッセージが表示され、マスタがあるJANを 入力するまで進めません。 「警告」 メッセージは表示せず、商品名に「マスタなし」と 表示され、ブザー音が鳴ります。 そのまま進めます。

発注管理~発注入力~



①初期設定で「仕入先入力あり」と した場合、入力できます。 仕入先を入力せずにENTを押す と↓↑で選択することができます。



Software

②発注設定で「入力あり」にした 場合、カーゾルが止まります。 「入力なし」にした場合、F3ボタン で修正が可能です。

③初期設定で「発注数量入力あり」 とした場合、入力が可能です。



発注管理~店舗発注~



①店舗を入力せずに ENTを押すと ↑↓で 選択することが可能です。



Software

2







移動管理~移動入力~



①移動元を入力せずに ENTを押すと ↓ で 選択することが可能です。



Software

②移動先を入力せずに ENTを押すと ↑↓で 選択することが可能です。



③初期設定で「移動数量入力あり」に

した場合、入力が可能です。

移動管理~廃棄入力~

📭 廃 棄 入 力 📑

日付 2009/02/26

[F2]MENU

廃 棄 入 力 📭

日付 2009/02/26

.....

担当者 3

[F1]前画面 [F2]MENU

[L][R]戻る [ENT]修正 🕪 廃 棄 入 力 🔛 履歴1/1 日付 2009/04/10 4965217049753 担当 近畿太郎 トマト 4921574305673 2 キュウリ 4923410575875 3 1 かぼちゃ JAN 4965217049753 4987120041839 4 トマト 2 セロリ 114數 売価 4934561705943 5 [L]履歴 ほうれん草 [F1]前画面 [F2]MENU 1 185

①F3ボタンで売価を変更できます。

②初期設定で「移動数量入力あり」に した場合、入力が可能です。



移動管理~移動受入入力~



①初期設定で「移動数量入力あり」に した場合、入力が可能です。



仕入管理~入荷入力~



①初期設定で「仕入先入力あり」に した場合、入力が可能です。

Software

1

1



②初期設定で「伝票入力あり」に した場合、入力が可能です。



③仕入先設定で「バラ」にした場合
 表示されます。「入力あり」にした
 場合、カーソルがとまります。
 ④初期設定で「仕入数量入力あり」にした場合、入力が可能です。



仕入管理~返品入力~





Software

①初期設定で「仕入先入力あり」に した場合、入力が可能です。



②初期設定で「仕入数量入力あり」 にした場合、入力が可能です。







 入数を「ケース」か「バラ」か 選択します。

②入数が「ケース」のときのみ表示。 入数にカーソルが止まるか 止まらないかを選択します。

出荷管理



①出荷設定で「入力あり」にした場合、 入数にカーソルが止まります。

Software

101

1

3

2

②初期設定で「出荷数量入力あり」に した場合、数量にカーソルが止 まります。

③売価は「F3」修正で修正可能です。









 入数を「ケース」か「バラ」か 選択します。

②入数が「ケース」のときのみ表示。 入数にカーソルが止まるか 止まらないかを選択します。

売上管理~売上入力①~



①F3を押すと数量を修正することが 可能です。



売上管理~売上入力2~



赤字で表示されます。

[F1] 京 太 「F2	りWENII 「E3]値引	
内税額	¥1,635(78)	
外税額	¥0(0)	
値引額	-163	
総合計	¥1, 472	
預り金	1500	7
つり銭	0	
16:4	9	

⑦預り金を入力しENTを押すと レシート印刷を開始します。

可能です。

⑥Rボタンを押すと値引き方法の 選択が可能です。

%引、值引額指定







売上データは削除されます





税抜・税込どちらかの値を入力します。

この場合、原価抜は自動計算されます。 この場合、売価込は自動計算されます。





①新売価を入力します。





①値引法を選択します。

値引率 値引金額 値引後価格入力



②値引の値を入力します



③枚数を入力しENTを押すと、 値引シール印刷を開始します。







①ラベルに「%表示」するか「割合表示」 するか選択します。

②原価を「税抜」か「税込」どちらで 表示するか選択します。

③原価を「税抜」か「税込」どちらで 表示するか選択します。







入力されたJANを参照し、データベースの売価と在庫数を表示します。

②他店舗の在庫情報を表示します。







選択されたデータを PCの所定の場所に送信します。



PCの所定の場所に作成された マスタを受信します。

 ●データ削 データファイルを削 一期管理 ●発注管理 ●発注管理 ●発注管理 ●代入管理 ●仕入管理 ●出荷管理 ■売上管理 ■マスタ管理 	除 [™] 除します
[FZ]MENU	TUTU

選択されたデータを削除します。

初期設定



↑↓で 選択することが可能です。

チェックを入れることができません。

初期設定



7

⑤通信処理にチェックがついている 場合のみ可能です。

・IPアドレス



(7)F3を押すと文字を入力することが 可能です。



